



DA RICORDARE

La soluzione con filo pilota consente anche di creare zone intermedie a piacere creando dei raggruppamenti di più stanze, o di un intero piano o di un edificio.

Gli accessori indispensabili alla centralizzazione sono:

- il diodo D600V, da cablare su ogni modulo per impedire la circolazione dei comandi locali sul filo pilota.
- l'interfaccia R12M, da cablare dietro ogni pulsante doppio.

SCHEDULAZIONE QUOTIDIANA

È possibile schedare un'apertura e una chiusura quotidiana. Per far ciò, all'ORA DESIDERATA, fare:

- 8 pressioni, per memorizzare l'ora di chiusura
- 9 pressioni, per memorizzare l'ora di apertura
- 7 pressioni, per memorizzare l'ora della posizione intermedia

NOTA: In caso di assenza della tensione di rete, l'MVR500E cancella tutte le schedulazioni. È allora indispensabile ripetere la configurazione alle ore desiderate. In alternativa è possibile collegare un interruttore orario esterno o un sensore crepuscolare per mezzo dell'accessorio CVI34 (Cod. 5454806).