

#### SCHEDULAZIONE QUOTIDIANA

È possibile schedulare un'apertura e una chiusura quotidiane.

Per far ciò, all'ORA DESIDERATA, fare:

- 8 pressioni, per memorizzare l'ora di chiusura
- 9 pressioni, per memorizzare l'ora di apertura
- 7 pressioni, per memorizzare l'ora della posizione intermedia

NOTA: In caso di assenza della tensione di rete, l'MVR500E cancella tutte le schedulazioni.

È allora indispensabile ripetere la configurazione alle ore desiderate.

In alternativa è possibile collegare un interruttore orario esterno o un sensore crepuscolare per mezzo dell'accessorio CVI34 (Cod. 5454806).

#### DA RICORDARE

Abilitazione alle configurazioni installatore: **23 pressioni brevi**

Blocco delle configurazioni installatore: **21 pressioni brevi**

