

VERKABELUNG MIT DEM GEMEINSAMEN  
LEITER DER DRUCKTASTERN AUF PHASE

B = weißer Draht  
V = violetter Draht  
O = orangefarbener Draht

