

VORBEREITUNG DES MODULS MTR2000ER

In einer ersten Phase besteht die Möglichkeit, das Modul in der Werkstatt über einen provisorischen Drucktaster und eine nicht montierte Lampe zu konfigurieren. Danach kann, in einem weiteren Moment, die Installation vorgenommen werden.

Die Konfiguration des Moduls ändert sich auch bei Spannungsausfall nicht.

- 1 – Das Modul durch 23 kurze Druckbetätigungen freigeben (Antwort: 3-maliges Blinken und „Klick“ des Fernsteuerschalters)
- 2 – Hiernach das Modul durch 27 kurze Druckbetätigungen im Zeitschalter-Modus konfigurieren (Antwort: 7-maliges Blinken und „Klick“ des Fernsteuerschalters).
- 3 – Abschließend die Betriebsdauer mit 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oder 18 kurzen Druckbetätigungen für eine Dauer von 2,4,8,15,30,60,120 oder 240 Minuten konfigurieren.

VERKABELUNG DES DETEKTORS (SENSORS) AM R12M

Ausschließlich einen der Leiter des R12M anschließen, damit der Detektor die Einschaltung des Lichtes ermitteln kann (und nicht das Abschalten) Brauner Leiter = Einschaltung / grüner Leiter = Ausschaltung.

BERÜCKSICHTIGEN, DASS

Freigabe für die Techniker-Konfigurationen: **23 kurze Druckbetätigungen**
 Sperre der Techniker-Konfigurationen: **21 kurze Druckbetätigungen**

