



DENK ERAAN

Dankzij de oplossing met stuurdraad kunnen naar wens ook tussenzones worden gecreëerd door meerdere vertrekken, of een hele verdieping of een gebouw in een groep onder te brengen.

De volgende accessoires zijn nodig voor de centrale besturing:

- De diode D600V die op elke module dient te worden aangesloten om de circulatie van de lokale bedieningen op de stuurdraad te verhinderen.
- De interface R12M die achter elke dubbele knop dient te worden aangesloten.

DAGELIJKSE PROGRAMMERING

Het is mogelijk om een dagelijkse opening en sluiting te programmeren. Daarvoor dient u op HET GEWENSTE TIJDSTIP:

- 8 keer in te drukken om de sluitingstijd op te slaan
- 9 keer in te drukken om de openingstijd op te slaan
- 7 keer in te drukken om het tijdstip voor de tussenstand op te slaan

OPMERKING: Als de spanning ontbreekt wist de MVR500E alle programmeringen. In dit geval dient de configuratie van de gewenste tijdstippen te worden herhaald.

Het is echter ook mogelijk om een externe tijdschakelaar of een schemersensor te verbinden met behulp van het accessoire CVI34 (Art. 5454806).