

DAGELIJKSE PROGRAMMERING

Het is mogelijk om een dagelijkse opening en sluiting te programmeren. Daarvoor dient u op HET GEWENSTE TIJDSTIP:

- 8 keer in te drukken om de sluitingstijd op te slaan
- 9 keer in te drukken om de openingstijd op te slaan
- 7 keer in te drukken om het tijdstip voor de tussenstand op te slaan

OPMERKING: Als de spanning ontbreekt wist de MVR500E alle programmeringen. In dit geval dient de configuratie van de gewenste tijdstippen te worden herhaald.

Het is echter ook mogelijk om een externe tijdschakelaar of een schemersensor te verbinden met behulp van het accessoire CVI34 (Art. 5454806).

DENK ERAAN

- Inschakeling van de installatieconfiguraties: 23 keer kort indrukken
- Blokkering van de installatieconfiguraties: 21 keer kort indrukken

