



## RECORDAR QUE

La solución con hilo piloto permite crear zonas intermedias a gusto creando grupos de varias habitaciones, de un piso o de todo un edificio.

Los accesorios indispensables para la centralización son:

- diodo D600V, debe ser cableado en cada módulo para impedir la circulación de mandos locales en el hilo piloto.
- interfaz R12M, debe ser cableada detrás de cada pulsador doble.

## PROGRAMACIÓN DIARIA

Es posible programar una apertura y un cierre diarios. Para realizarlo a la HORA DESEADA, es necesario:

- presionar 8 veces para memorizar la hora de cierre
- presionar 9 veces para memorizar la hora de apertura
- presionar 7 veces para memorizar la hora de posición intermedia

NOTA: En caso de ausencia de tensión de red, MVR500E elimina todas las programaciones. Por lo tanto, será indispensable repetir la configuración a las horas deseadas. De lo contrario, es posible conectar un interruptor horario externo o un sensor crepuscular mediante el accesorio CVI34 (Cód. 5454806).