

A volte può essere necessario pilotare via radio una centralizzazione di tapparelle, già cablata con filo pilota.

INSTALLAZIONE

1. Aggiungere un R12M sul filo pilota e connettere i fili marrone (salita) e verde (discesa) su 2 MTR2000ER diversi.
2. Pilotare ogni MTR2000ER con un pulsante specifico di un trasmettitore radio (E2BP, TLC2C, TLC8C, etc.).
3. Configurare entrambi gli MTR2000ER in modalità impulsiva.

CONFIGURAZIONE IN MODALITÀ IMPULSIVA

Sul trasmettitore:

1. Entrare nel Menu Configurazione: **10 pressioni brevi**
 2. Passare in modalità impulsiva: **16 pressioni brevi**
- Il ricevitore conferma con un impulso di 0.5 secondi.

DA RICORDARE

- Abilitazione alle configurazioni installatore: **23 pressioni brevi**
 Blocco delle configurazioni installatore: **21 pressioni brevi**

Aggiungere un pilotaggio radio ad una centralizzazione con filo pilota

