

### PREPARAZIONE DEL MODULO MTR2000ER

È possibile, in una prima fase, configurare il modulo in laboratorio, per mezzo di un pulsante provvisorio e di una lampadina volante. Poi, in un secondo momento, procedere all'installazione.

Il modulo mantiene la configurazione in caso di assenza tensione di rete.

- 1 – Sbloccare il modulo facendo 23 pressioni brevi (risposta: 3 lampeggi e 'clack' del relè)
- 2 – Poi configurare il modulo in modalità "comando locale da interruttore" facendo 20 pressioni brevi (risposta: 10 lampeggi e 'clack' del relè).

### DA RICORDARE

- Abilitazione alle configurazioni installatore: **23 pressioni brevi**  
Blocco delle configurazioni installatore: **21 pressioni brevi**

