

Eine Funksteuerung einer Zentralisierung mit Pilotleiter hinzufügen

Es kann vorkommen, dass sich die Funksteuerung einer bereits mit Pilotleitung verkabelten Rollladen-Zentralisierung nötig erweist.

INSTALLATION

1. Ein R12M am Pilotleiter hinzufügen und die braunen Leiter (Hochfahrt) und grünen Leiter (Herunterfahrt) auf 2 verschiedenen MTR2000ER anschließen.
2. Jeden MTR2000ER anhand eines spezifischen Drucktasters eines Funksenders (E2BP, TLC2C, TLC8C, usw.) steuern.
3. Beide MTR2000ER im Impulsmodus konfigurieren.

KONFIGURATION IM IMPULSMODUS

- Am Sender:
1. Das Konfigurationsmenü abrufen: **10 kurze Druckbetätigungen**
 2. Auf Impulsmodus übergehen: **16 kurze Druckbetätigungen**
- Der Empfänger gibt die Bestätigung mit einem 0,5 Sekundenimpuls.

BERÜCKSICHTIGEN, DASS

- Freigabe für die Techniker-Konfigurationen: **23 kurze Druckbetätigungen**
 Sperre der Techniker-Konfigurationen: **21 kurze Druckbetätigungen**

