

Soms kan het nodig zijn dat een centrale besturing van rolluiken, die al met een stuurdraad zijn verbonden, via radio wordt aangestuurd.

INSTALLATIE

1. Voeg een R12M toe op de stuurdraad en sluit de bruine draden (omhoog) en de groene draden (omlaag) aan op 2 verschillende MTR2000ER's.
2. Stuur elke MTR2000ER aan met een specifieke knop van een radiozender (E2BP, TLC2C, TLC8C, enz.).
3. Configureer de beide MTR2000ER's op impulsieve wijze.

CONFIGURATIE OP IMPULSIEVE WIJZE

Op de zender:

1. Open het configuratiemenu: **10 keer kort indrukken**
 2. Activeer de impulsieve wijze: **16 keer kort indrukken**
- De ontvanger bevestigt met een impuls van 0,5 seconden.

DENK ERAAN

- Inschakeling van de installatieconfiguraties: **23 keer kort indrukken**
 Blokkering van de installatieconfiguraties: **21 keer kort indrukken**

