

## Подготовка модуля MTR2000ER

Перед установкой по месту модуль должен быть сконфигурирован кнопочным выключателем и проверен переносной лампой.

Конфигурация модуля сохраняется после пропадания напряжения.

**1** – Разблокируйте модуль 23 короткими нажатиями (подтверждение: 3 мигания щелчка реле) **2** – Переведите модуль в режим таймера 27-ю короткими нажатиями (подтверждение 7 миганий лампы и щелчков реле).

**3** – Сконфигурируйте продолжительность включения 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 or 18 короткими нажатиями для установки таймера на 2,4,8,15,30,60,120 или 240 минут.

## ВАЖНО

Вход в режим программирования:

23 коротких нажатия

Блокировка конфигурации:

21 короткое нажатие

