

COLLEGAMENTO DIRETTO

Sull'interruttore collegato all'E2BP, fare 5 commutazioni rapide (non 10!). Il led dell'E2BP inizierà a lampeggiare, per 30 secondi, indicando così l'attesa di una connessione.

Mentre il led del trasmettitore lampeggia, fare una breve pressione con la punta di una matita nel foro "connect" dell'MTR2000ER, situato nella parte posteriore. Il led dell'E2BP smetterà di lampeggiare.

Attenzione! È indispensabile che il ricevitore sia alimentato.

CONFIGURAZIONE DELLA MODALITÀ Istantanea

Sull'interruttore collegato all'E2BP, fare 10 commutazioni rapide per entrare nel Menu di Configurazione: il led dell'E2BP lampeggerà velocemente.

Mentre il led lampeggia, esercitare 17 commutazioni rapide sull'interruttore: risposta 7 lampeggi del led dell'E2BP.

Da questo momento la luce collegata all'MTR2000ER sarà correttamente pilotata dall'interruttore.

