

CONNESSIONE RADIO

Tutti i trasmettitori YOKIS sono compatibili con il modulo tapparelle RADIO Mod. MVR500ER.

Per connettere un trasmettitore a un ricevitore:

1. Fare 5 pressioni brevi sul pulsante del trasmettitore che si desidera connettere.
2. Quando il LED lampeggia rapidamente, fare 1 pressione su "connect" del ricevitore.

DA RICORDARE

Abilitazione alle configurazioni installatore: **23 pressioni brevi**
Blocco delle configurazioni installatore: **21 pressioni brevi**

SCHEDULAZIONE QUOTIDIANA

È possibile schedulare un'apertura e una chiusura quotidiane.

Per far ciò, all'ORA DESIDERATA, fare:

- **8 pressioni**, per **memorizzare l'ora di chiusura**
- **9 pressioni**, per **memorizzare l'ora di apertura**
- **7 pressioni**, per **memorizzare l'ora della posizione intermedia**

NOTA: In caso di assenza della tensione di rete, l'MVR500E cancella tutte le schedulazioni. È allora indispensabile ripetere la configurazione alle ore desiderate. In alternativa è possibile collegare un interruttore orario esterno o un sensore crepuscolare per mezzo dell'accessorio CVI34 (Cod. 5454806).

