

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Все YOKIS передатчики совместимы с модулем управления жалюзи MVR500ER.

Для соединения приемника и передатчика:

1. Сделайте 5 коротких нажатий кнопки передатчика, которую хотите соединить с модулем.
2. Как только светодиод на передатчике начнет мигать, нажмите кнопку на приемнике 1 раз.

ВАЖНО

Вход в режим программирования: **23 коротких нажатий**
Блокировка конфигурации: **21 коротких нажатий**

ЕЖЕДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ

Ежедневное время открывания и закрывания может быть установлено. Для этого, в ЖЕЛАЕМОЕ ВРЕМЯ, сделайте:

- 8 нажатий, чтобы запомнить время закрывания
- 9 нажатий, чтобы запомнить время открывания
- 7 нажатий, чтобы запомнить время позиции

Внимание: при пропадании напряжения питания, MVR500E стирает все значения установленного времени. В таком случае необходимо повторить процедуру установки времени.

В качестве альтернативы Вы можете подключить внешнее реле времени или фотосенсор с помощью аксессуара CVI34 (Артикул. 5454806)

