

A veces puede ser necesario controlar una centralización de persianas mediante radio, cableadas con hilo piloto.

INSTALACIÓN

1. Agregar un R12M al hilo piloto y conectar los hilos marrón (subida) y verde (bajada) a 2 MTR2000ER diversos.
2. Controlar cada MTR2000ER con un pulsador específico de un transmisor radio (E2BP, TLC2C, TLC8C, etc.).
3. Configurar ambos MTR2000ER en modalidad impulsiva.

CONFIGURACIÓN EN MODALIDAD IMPULSIVA

En el transmisor:

1. Entrar en el Menú Configuración: **10 presiones breves**
 2. Pasar a modalidad impulsiva: **16 presiones breves**
- El receptor confirma con un impulso de 0,5 segundos.

RECORDAR QUE

- Habilitación a las configuraciones instalador: **23 presiones breves**
 Bloqueo de las configuraciones del instalador: **21 presiones breves**

