


Gekruiste centrale besturing van modules: voor de verdieping (Begane grond en Bovenverdieping) en voor de ligging (Noord en Zuid)



W = wit  
 B = bruin  
 R = rood  
 G = groen

**D600V**  
 Het accessoire D600V voorkomt de terugkeer van de bediening van een draad over een andere draad

**DENK ERAAN**  
 Inschakeling van de installatieconfiguraties: **23 keer kort indrukken**  
 Blokkering van de installatieconfiguraties: **21 keer kort indrukken**