



PROGRAMACIÓN DIARIA

es posible programar una apertura y un cierre diarios.

Para realizarlo a la HORA DESEADA, es necesario:

- presionar 8 veces para memorizar la hora de cierre
- presionar 9 veces para memorizar la hora de apertura
- presionar 7 veces para memorizar la hora de posición intermedia

NOTA: En caso de ausencia de tensión de red, MVR500E elimina todas las programaciones.

Por lo tanto, será indispensable repetir la configuración a las horas deseadas.

De lo contrario, es posible conectar un interruptor horario externo o un sensor crepuscular mediante el accesorio CVI34 (Cód. 5454806).

RECORDAR QUE

Habilitación a las configuraciones instalador:

23 pulsaciones breves

Bloqueo de las configuraciones instalador:

21 pulsaciones breves