

## PREPARAZIONE DEL MODULO MTR2000ER

È possibile, in una prima fase, configurare il modulo in laboratorio, per mezzo di un pulsante provvisorio e di una lampadina volante. Poi, in un secondo momento, procedere all'installazione.

Il modulo mantiene la configurazione in caso di assenza tensione di rete.

- 1 - Sbloccare il modulo facendo 23 pressioni brevi (risposta: 3 lampeggi e 'clack' del relè)
- 2 - Poi configurare il modulo in modalità timer facendo 27 pressioni brevi (risposta: 7 lampeggi e 'clack' del relè).
- 3 - Infine, configurare la durata del funzionamento con 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18 pressioni brevi, per ottenere una durata di 2,4,8,15,30,60,120 o 240 minuti.

## CABLAGGIO DEL RILEVATORE ALL'R12M

Collegare esclusivamente uno dei fili dell'R12M, affinché il rilevatore determine l'accensione della luce (e non lo spegnimento). Filo marrone = Accensione / Filo verde = Spegnimento.

## DA RICORDARE

Abilitazione alle configurazioni installatore: **23 pressioni brevi**  
 Blocco delle configurazioni installatore: **21 pressioni brevi**

