

## VOORBEREIDING VAN DE MODULE MTR2000E

In een eerste fase is het mogelijk om de module in het laboratorium te configureren aan de hand van een tijdelijke knop en een hanglamp.

Vervolgens kunt u op een tweede moment de installatie verrichten.

De module behoudt de configuratie als de netspanning ontbreekt.

- 1 – Deblokkeer de module door 23 keer kort op de knop te drukken (reactie: 3 knipperingen en een "klik" van het relais)
- 2 – Configureer de module in de timermodus door 27 keer kort op de knop te drukken (reactie: 7 knipperingen en een "klik" van het relais).
- 3 – Configureer de duur van de afzuiger vanaf het moment dat het licht wordt uitgeschakeld door de knop 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 of 18 keer kort in te drukken om een duur van 2,4,8,15,30,60,120 of 240 minuten te verkrijgen.

## DENK ERAAN

Inschakeling van de installatieconfiguraties: **23 keer kort indrukken**

Blokkering van de installatieconfiguraties: **21 keer kort indrukken**

## D600V

De installatie van het accessoire D600V verhindert dat een lokale bediening naar de stuurdraad wordt teruggezonden.

In badkamers of in andere vochtige ruimtes dient af en toe een afzuiger te worden gebruikt die gaat werken op het moment dat het licht wordt ingeschakeld en die gedurende een bepaalde tijd na de uitschakeling van het licht moet blijven functioneren.

