

PREPARACIÓN DEL MÓDULO MTR2000ER

En un primer momento es posible configurar el módulo en laboratorio mediante un pulsador provisional y una bombilla volante. Luego, en un segundo momento, realizar la instalación.

El módulo mantiene la configuración en caso ausencia de tensión de red

- 1 - Desbloquear el módulo presionando brevemente 23 veces (respuesta: 3 parpadeos y chasquido del relé)
- 2 - Luego configurar el módulo en modalidad minuterero presionando brevemente 27 veces (respuesta: 7 parpadeos y chasquido del relé)
- 3 - Finalmente, configurar la duración del funcionamiento presionando brevemente 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18 veces para obtener una duración de 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 o 240 minutos.

CABLEADO DEL DETECTOR AL R12M

Conectar exclusivamente uno de los cables del R12M, hasta que el detector determine el encendido de la luz (y no el apagado). Hilo marrón = Encendido / Hilo verde = Apagado.

RECORDAR QUE

Habilitación a las configuraciones instalador: **23 pulsaciones breves**
 Bloqueo de las configuraciones instalador: **21 pulsaciones breves**

